



1 Choose a location for Sonos Beam Ultra

Sonos Beam Ultra sends audio in multiple directions. For the best sound, position it with as much open space as you can on the top, sides, and front.



2 Connect the audio & power cables

Connect the HDMI cable from Sonos Beam Ultra into the ARC or eARC port on your TV, and plug in the power cord. Make sure your TV is on.



Note: If your TV doesn't have the required ARC or eARC port, you can use an optical adapter (available for purchase on sonos.com). Dolby Atmos is not supported with an optical connection.

3 Download the Sonos app for setup

Scan to download the Sonos app and go to settings to add Sonos Beam Ultra.


Use the app to get set up, customize settings, and access exclusive features.



Or go to sonos.com/app-download.

At a glance

Play and control the audio from your TV using the touch controls on Sonos Beam Ultra, the Sonos app, or your TV remote.



Volume Down

Slide left (or tap -)

Volume Up

Slide right (or tap +)



Previous
Track



Play /
Pause



Next
Track

> || Group

Press and hold to group Sonos products.



Bluetooth

Long press to pair new device;
short press to reconnect.



Microphone Switch

When it's turned off, all microphone-dependent features including voice control are unavailable.



Voice Control

Control Sonos Beam Ultra with your voice.
Tap to turn on or off.

Note: Voice control subject to regional availability.



USB-C

Use a Sonos adapter to connect to a network or an audio device such as a turntable, MP3 player, or CD player.

Adapters sold separately.

Exclusive features in the Sonos app



Speech Enhancement

Improve the clarity of dialogue on TV content.



TV Audio Swap

Swap TV audio from the Sonos Beam Ultra to Sonos headphones.



Night Sound

Reduce the intensity of loud sounds, allowing for late-night listening without disturbing others.



Personalized Settings

Customize settings for a sound experience tailored to you.

Customer Support

sonos.com/support

User Guide

sonos.com/guides/sonosbeamultra

Terms of Use, License and Warranty Agreement, www.sonos.com/legal/terms-of-use.
© 2026 Sonos, Inc. All rights reserved. Sonos®, Sonos Beam®, Sonos Voice Control®, the SVS® Design®, and the Sonos Voice Control Logo® are trademarks or registered trademarks of Sonos, Inc. *Reg. U.S. Pat. & TM Off.



Dansk – Quickstartguide

Vælg en placering til Sonos Beam Ultra. For den bedste lyd bør den placeres med mest muligt fri plads ovenover, til siderne og foran.
Tilslut lyd- og strømkablerne.
Download Sonos-appen til opsætning. Brug appen til at opsætte din Sonos Beam Ultra, tilpasse indstillinger og få adgang til eksklusive funktioner.

Lydstyrke ned - Skub til venstre (eller tryk på -). **Lydstyrke op** - Skub til højre (eller tryk på +). **Gruppe** - Hold nede for at gruppere Sonos-produkter. **Bluetooth** - Langt tryk for at parre en ny enhed; kort tryk for at oprette forbindelse igen. **Mikrofon tænd/sluk** - Når den er slået fra, kan du ikke benytte de funktioner, der skal bruge mikrofon, f.eks. stemmestyring. **Stemmestyring** - Styk Sonos Beam Ultra med din stemme. Tryk for at slå til eller fra. **Bemærk:** *Stemmestyring afhænger af regional tilgængelighed.* **USB-C** - Tilslut en lydenhed (en pladespiller, MP3-afspiller, CD-afspiller osv.) for at streame indhold via kabelforbindelse, eller slut til et netværk ved hjælp af en ethernet-adapter. *Adapter til kabelforbindelse sælges separat.*

Taleforbedring - Gør dialogen i TV-indhold tydeligere. **Swap TV-lyd** - Swap TV-lyd fra Sonos Beam Ultra til Sonos-hovedtelefoner. **Natlyd** - Reducer intensiteten af kraftige lyde, så du kan lytte sent om aftenen uden at forstyrre andre. **Personlige indstillinger** - Tilpas indstillingerne til en lydoplevelse skræddersyet til dig.

Deutsch – Kurzanleitung

Wähle eine Position für deine Sonos Beam Ultra aus. Für den besten Sound, positioniere sie mit möglichst viel Abstand nach oben, zu den Seiten und auf der Vorderseite.
Schließe die Audio- und Stromkabel an.
Lade zum Einrichten die Sonos App herunter. Nutze die Sonos App, um deine Sonos Beam Ultra einzurichten, die Einstellungen anzupassen und auf exklusive Features zuzugreifen.

Leiser - Nach links wischen (oder - antippen). **Lauter** - Nach rechts wischen (oder + antippen). **Gruppieren** - Halte die Taste gedrückt, um Sonos Produkte zu gruppieren. **Bluetooth** - Halte die Taste lange gedrückt, um ein neues Gerät zu

verbinden; kurz drücken, um die Verbindung wiederherzustellen.
Mikrofon ein/aus - Wenn es ausgeschaltet ist, sind alle mit dem Mikrofon verbundenen Features, einschließlich der Sprachsteuerung, nicht verfügbar.
Sprachsteuerung - Steuere die Sonos Beam Ultra mit deiner Stimme. Zum Ein- oder Ausschalten antippen. *Hinweis: Die Sprachsteuerung ist abhängig von lokaler Verfügbarkeit.* **USB-C** - Verbinde mit einem Ethernet-Adapter ein Audiogerät (wie einen Plattenspieler, MP3-Player oder CD-Player), um Inhalte über eine drahtgebundene Verbindung zu streamen oder eine Verbindung zu einem Netzwerk herzustellen. *Ein Adapter für drahtgebundene Verbindungen wird separat angeboten.*
Sprachverbesserung - Verbessere die Klarheit von Dialogen bei TV-Inhalten. **TV Audio Swap** - Wechsel TV Sound von der Sonos Beam Ultra auf den Sonos Kopfhörer. **Nachtmodus** - Reduziere die Intensität lauter Töne, um nachts großartigen Sound zu genießen, ohne andere zu stören. **Personalisierte Einstellungen** - Passe die Einstellungen für eine personalisierte Sound Experience an.

Español – Guía de inicio rápido

Elige dónde quieres colocar Sonos Beam Ultra. Si quieres disfrutar del mejor sonido, deja el máximo espacio posible tanto por arriba como por los lados y la parte delantera.
Conecta los cables de audio y alimentación.
Descarga la app Sonos para configurar el altavoz. Usa la app para configurar tu Sonos Beam Ultra, personalizar los ajustes y acceder a funciones exclusivas.

Bajar volumen - Desliza a la izquierda (o pulsa -). **Subir volumen** - Desliza a la derecha (o pulsa +). **Agrupar** - Mantén pulsado para agrupar productos Sonos. **Bluetooth** - Mantén pulsado para vincular otro dispositivo o pulsalo rápidamente para volver a conectarlo. **Interruptor del micrófono** - Cuando está apagado, todas las funciones que utilizan el micrófono están desactivadas, incluido el control por voz. **Control por voz** - Controla Sonos Beam Ultra con tu voz. Pulsalo para activarlo o desactivarlo. *Nota: el control por voz está sujeto a la disponibilidad en cada país.* **USB-C** - Conecta un dispositivo de audio (como un tocadiscos, un reproductor de MP3 o un reproductor de CD) para reproducir el contenido por cable o conéctalo a una red mediante un adaptador Ethernet. *El adaptador para la conexión por cable se vende por separado.*

Mejora de la voz - Optimiza la nitidez de los diálogos de la tele. **Intercambio de sonido** - Intercambia el sonido de la tele entre Sonos Beam Ultra y los auriculares Sonos. **Sonido nocturno** - Reduce la intensidad de los sonidos más fuertes para disfrutar de tu contenido favorito por la noche sin molestar a los demás. **Ajustes personalizados** - Personaliza los ajustes para disfrutar de una experiencia de sonido como a ti te gusta.

Français – Guide de démarrage rapide

Choisissez un emplacement pour votre Sonos Beam Ultra. Pour profiter d'un son optimal, positionnez-la en laissant autant d'espace que possible au-dessus, sur les côtés et sur le devant.
Connecter les câbles audio et d'alimentation.
Téléchargez l'application Sonos pour lancer la configuration. Utilisez l'application pour configurer votre Sonos Beam Ultra, personnaliser les paramètres et accéder à des fonctionnalités exclusives.

Baisser le volume - Glissez vers la gauche (ou appuyez sur -). **Augmenter le volume** - Glissez vers la droite (ou appuyez sur +). **Grouper** - Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pour grouper des produits Sonos. **Bluetooth** - Appuyez longuement pour

associer un nouvel appareil; appuyez brièvement pour le reconnecter.
Bouton d'activation du micro - Lorsque le micro est désactivé, toutes les fonctionnalités qui l'utilisent, notamment le contrôle vocal, sont indisponibles. **Contrôle vocal** - Contrôlez votre Sonos Beam Ultra avec votre voix. Appuyez pour activer ou désactiver le micro. *Rappel: Contrôle vocal selon les disponibilités régionales.* **USB-C** - Branchez un périphérique audio (comme une platine vinyle, un lecteur MP3 ou un lecteur de CD) pour diffuser du contenu au moyen d'une connexion filaire, ou connectez-vous à un réseau à l'aide de l'adaptateur Ethernet. *Adaptateur pour connexion filaire vendu séparément.*
Mode Amélioration Vocale - Améliorez la clarté des dialogues pour les contenus de la TV. **Transfert du son de la TV** - Transférez le son de votre TV de la Sonos Beam Ultra vers le casque audio Sonos. **Mode Son Nocturne** - Réduisez l'intensité des effets sonores particulièrement bruyants pour écouter tard le soir sans déranger vos proches. **Paramètres personnalisés** - Personnalisez les paramètres pour une expérience sonore adaptée à vos besoins.

Italiano – Guida rapida

Scegli dove posizionare Sonos Beam Ultra. Per prestazioni ottimali, posizionalo lasciando più spazio possibile nella parte superiore, laterale e frontale.
Collega il cavo audio e quello di alimentazione.
Scarica l'app Sonos per la configurazione. Usa l'app per configurare Sonos Beam Ultra, personalizzare le impostazioni e accedere a funzionalità esclusive.

Volume giù - Scorri verso sinistra (o tocca -). **Volume su** - Scorri verso destra (o tocca +). **Gruppo** - Tieni premuto per raggruppare più prodotti Sonos. **Bluetooth** - Tieni premuto a lungo per abbinare un nuovo dispositivo. Tieni premuto brevemente per riconnetterlo. **Microfono** - Quando è spento, tutte le funzionalità per cui è necessario l'uso del microfono (compreso il controllo vocale) non sono disponibili. **Controllo vocale** - Puoi anche gestire Sonos Beam Ultra con la voce. Tocca per attivarlo o disattivarlo. *Nota: la disponibilità del controllo vocale dipende dalla zona geografica.* **Porta USB-C** - Collega un dispositivo audio (come un giradischi oppure un lettore MP3 o CD) per riprodurre i contenuti tramite connessione cablat o connetti Sonos Beam Ultra a una rete utilizzando un adattatore Ethernet. *L'adattatore per la connessione cablata è venduto separatamente.*

Miglioramento del parlato - Migliora la qualità dei dialoghi dei contenuti per la TV. **Trasferimento dell'audio della TV** - Trasferisci l'audio della TV da Sonos Beam Ultra alle cuffie Sonos. **Night Sound** - Riduci l'intensità dei suoni forti, così potrai ascoltare quello che vuoi a tarda notte senza disturbare gli altri. **Impostazioni personalizzate** - Personalizza le impostazioni per un'esperienza audio su misura.

Nederlands – Snelgids

Kies een locatie voor Sonos Beam Ultra. Zet hem voor het beste geluid op een plaats met zo veel mogelijk ruimte erboven, zowel aan de zijkant als de voorkant.
Sluit de stroom- en audiokabels aan.
Download de Sonos-app voor het installeren. Gebruik de app om je Sonos Beam Ultra in te stellen, instellingen aan te passen en toegang te krijgen tot exclusieve functies.

Volume omlaag - Schuif naar links (of tik op -). **Volume omhoog** - Schuif naar rechts (of tik op +). **Groeperen** - Houd ingedrukt om Sonos-producten te groeperen. **Bluetooth** - Houd lang ingedrukt om een nieuw apparaat als paar te koppelen; druk kort in om opnieuw verbinding te maken. **Microfoonschakelaar** - Als deze uitgeschakeld is zijn geen van de functies waarvoor een microfoon nodig is

beschikbaar, met inbegrip van stembediening.
Stembediening - Bedien Sonos Beam Ultra met je stem. Tik om aan of uit te zetten. *Let op: Stembediening afhankelijk van beschikbaarheid in de regio.* **USB-C** - Sluit een audioapparaat aan (zoals een platenspeler, MP3- of een cd-speler om content af te spelen via een bekabeld netwerk of verbind met een netwerk met een ethernet-adapter. *Adapter voor bekabeld netwerk apart verkocht.*
Spraakversterking - Verbeter de helderheid van dialogen in tv-content.
TV Audio Swap - Schakel tv-audio over van Sonos Beam Ultra naar Sonos koptelefoons. **Nachtgeluid** - Beperk de intensiteit van harde geluidseffecten, zodat je 's avonds laat kunt luisteren zonder anderen te storen. **Gepersonaliseerd instellingen** - Finetune je instellingen voor een geluidservaring die bij je past.

Norsk – Hurtigstartveiledning

Velg en plassering for Sonos Beam Ultra. For å få best mulig lyd, plasser den med så mye rom som mulig over, på sidene og foran.
Koble til lyd- og strømkabler.
Last ned Sonos-appen for konfigurering. Bruk appen til å konfigurere Sonos Beam Ultra, tilpasse innstillingene og få tilgang til eksklusive funksjoner.

Volum ned - Sveip til venstre (eller trykk på -). **Volum opp** - Skryv til høyre (eller trykk på +). **Gruppe** - Trykk og hold inne for å gruppere Sonos-produkter. **Bluetooth** - Langt trykk for å pare ny enhet; kort trykk for å koble til på nytt. **Mikrofonknapp** - Når den er slått av vil alle funksjoner som krever mikrofon, som stemmestyring, være utilgjengelige. **Stemmestyring** - Styk Sonos Beam Ultra med stemmen. Trykk for å slå av eller på. **Merk:** *Stemmestyring dersom det er tilgjengelig for Sonos i ditt land.* **USB-C** - Koble til en lydenhet (som en platespiller, MP3-spiller eller CD-spiller) for å strømme innhold via en kabelt tilkobling eller koble til et nettverk med en Ethernet-adapter. *Adapter for kabelt tilkobling selges separat.*

Taleforbedring - Få klarere dialog i TV-innhold. **Bytting av TV-lyd** - Bytt TV-lyden fra Sonos Beam Ultra til Sonos hodetelefoner. **Natlyd** - Reduserer intensiteten på kraftige lyder, slik at du kan lytte sent på natten uten å forstyrre noen andre. **Personlige innstillinger** - Endre innstillingene for å få en lydopplevelse som er tilpasset deg.

Português BR – Guia de início rápido

Escolha um local para o Sonos Beam Ultra. Para obter o melhor som, posicione-o com o máximo de espaço livre possível na parte superior, nas laterais e na frente.
Conecte os cabos de áudio e de alimentação.
Faça o download do aplicativo Sonos para configurar. Use o aplicativo para configurar seu Sonos Beam Ultra, personalizar as configurações e acessar recursos exclusivos.

Baixar volume - Deslize para a esquerda (ou toque em -). **Aumentar volume** - Deslize para a direita (ou toque em +). **Agrupar** - Mantenha pressionado para agrupar produtos Sonos. **Bluetooth** - Mantenha pressionado para emparelhar o novo dispositivo; pressione rapidamente para reconectar. **Interruptor do microfone** - Quando o microfone está desativado, todos os recursos que dependem dele, como o controle de voz, ficam indisponíveis. **Controle de voz** - Controle o Sonos Beam com sua voz. Toque para ativar ou desativar. *Observação: o controle de voz está sujeito à disponibilidade regional.* **USB-C** - Conecte um dispositivo de áudio (como um toca-discos, um MP3 player ou um CD player) para reproduzir conteúdo por meio de uma conexão com fio ou conecte-se a uma rede usando um adaptador Ethernet. *Adaptador para conexão com fio vendido separadamente.*

Aprimoramento de fala - Melhora a clareza dos diálogos no conteúdo da TV. **Troca de áudio da TV** - Transfere o áudio da TV do Sonos Beam Ultra para os fones de ouvido Sonos. **Som noturno** - Reduz a intensidade dos sons altos, permitindo ouvir música até tarde da noite sem incomodar os outros. **Configurações personalizadas** - Personaliza as configurações para ter uma experiência de som feita sob medida para você.

Svenska – Snabbstartsguide

Välj en plats för Sonos Beam Ultra. För att optimera ljudet bör du placera den så att det finns så mycket fritt utrymme ovanför, vid sidorna och framför som möjligt.
Anslut ljudkabeln och strömladdnen.
Ladda ner Sonos appen för att installera. Använd appen för att konfigurera Sonos Beam Ultra, anpassa inställningarna och komma åt exklusiva funktioner.

Sänk volymen - Svep vänster (eller tryck på -). **Höj volymen** - Svep höger (eller tryck på +). **Grupp** - Tryck och håll för att gruppera Sonos-produkter. **Bluetooth** - Tryck länge för att ansluta en ny enhet, tryck snabbt för att återansluta. **Mikrofon på/av** - När den är avstängd är alla mikrofonberoende funktioner otillgängliga, inklusive röststyrning. **Röststyrning** - Styk Sonos Beam Ultra med rösten. Tryck för att sätta på eller stänga av. *Obs! När funktionen blir tillgänglig i ditt land.* **USB-C** - Anslut en ljudenhet (som en vinylspelar, MP3-spelare eller cd-spelare) för att streama innehåll via en trådbunden anslutning eller anslut till ett nätverk med hjälp av en Ethernetadapter. *Adapter för trådbunden anslutning säljs separat.*

Talförstärkning - Gör dialogen i tv-program tydligare. **Flytta tv-ljudet** - Flytta tv-ljudet från Sonos Beam Ultra till Sonos hörlurar. **Nattläge** - Gör högt ljud mindre intensivt, så att du kan lyssna sent på kvällen utan att störa. **Personliga inställningar** - Anpassa inställningarna för en ljudupplevelse som är utformad för dig.

Polski – Skrócona instrukcja obsługi

Wybierz lokalizację dla Sonos Beam Ultra. Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku, pozostaw możliwie dużo wolnej przestrzeni nad głośnikami, po bokach i przed nim.
Podłącz kabel audio i kabel zasilający.
Pobierz aplikację Sonos, aby skonfigurować. Skonfiguruj Sonos Beam Ultra, dostosuj ustawienia i uzyskaj dostęp do funkcji dostępnych tylko w aplikacji.

Ścisź - Przesuń w lewo (lub stuknij -). **Podgłośnij** - Przesuń w prawo (lub stuknij +). **Grupa** - Naciśnij i przytrzymaj, aby zgrupować produkty Sonos. **Bluetooth** - Naciśnij długo, aby sparować nowe urządzenie. Naciśnij krótko, aby ponownie połączyć. **Przełącznik mikrofonu** - Gdy jest wyłączony, wszystkie funkcje wymagające mikrofonu, w tym sterowanie głosowe, są niedostępne. **Sterowanie głosowe** - Steruj Sonos Beam Ultra za pomocą głosu. Stuknij, aby włączyć lub wyłączyć. *Uwaga: Sterowanie głosowe jest niedostępne w niektórych regionach.* **USB-C** - Podłącz urządzenie audio (np. gramofon, odtwarzacz MP3 lub odtwarzacz CD), aby przesyłać strumieniowo treści poprzez połączenie przewodowe lub podłącz je do sieci za pomocą adaptera Ethernet. *Adapter do połączenia przewodowego sprzedawany jest osobno.*

Wzmocniacz mowy - Popraw wyrazistość dialogów w treściach telewizyjnych. **Funkcja TV Audio Swap** - Przenieś dźwięk telewizyjny z Sonos Beam Ultra na słuchawki Sonos. **Tryb nocny** - Zmniejsz intensywność głośniejszych efektów dźwiękowych, aby słuchać późno w nocy nie przeszkadzając innym. **Personalizacja ustawień** - Spersonalizuj ustawienia, aby dostosować dźwięk do swoich preferencji.

Set Up

Sonos Beam Ultra

