


1

ケーブルを接続



電源
電源コードを接続します。

スピーカー
バナナプラグを使用してお好みのスピーカーに接続します。

2

Sonosアプリを ダウンロードして設定





ダウンロード済みの場合
Sonosアプリを開いて[追加]をタップするか、
[設定]>[システム]>[製品を追加する]に移動します。

操作ガイド

音楽やテレビなどの サウンドを楽しむ

オーディオ機器（レコードプレーヤーやステレオなど）
を接続するか、お使いのテレビにAmpを接続します。



電源 ライン入力 サブウーファー出力 スピーカー端子


Amp

SONOS

English - Set Up

1. Connect the cables.
Power - Connect the power cord.
Speakers - Use banana plugs to connect your favorite speakers.
2. Download the Sonos app for setup.
Already have Sonos? Open the Sonos app and tap Add, or go to **Settings > System > Add Product**.

At a glance. Enjoy music, TV and more. Plug in an audio device (like a turntable or stereo) or connect Amp to your TV.



サポート

カスタマーサポート
sonos.com/ja-jp/support

ユーザーガイド
sonos.com/guides/amp

Terms of Use, License and Warranty www.sonos.com/legal/terms-of-use

ご利用規約、使用許諾契約 <https://www.sonos.com/ja-jp/terms>

© 2022 Sonos, Inc. All rights reserved. Sonos*, and Sonos Amp are trademarks or registered trademarks of Sonos, Inc. *Reg. U.S. Pat. & TM Off.

© 2022 Sonos, Inc. All rights reserved. Sonos*, および Sonos Ampは、Sonos, Inc.の商標または登録商標です。 *Reg. U.S. Pat. & TM Off.



640-00886 - A