

# 1

## オーディオケーブルと電源ケーブルを接続する



Sonos ArcのHDMIケーブルをお持ちのテレビのHDMI ARCポートに接続し、電源コードを挿し込みます。テレビがついていることを確認してください。

注意：同梱の光アダプターは、テレビにARCまたはeARCに対応するポートがない場合にのみ必要となります（Dolby Atmosには対応していません）。

# 2

## Sonosアプリをダウンロードする



### ダウンロード済みの場合

Sonosアプリを開いて[追加]をタップするか、[設定]>[システム]>[製品を追加する]に移動します。

# 操作ガイド

Sonosアプリやテレビのリモコンを使って、テレビのオーディオを再生。サウンドバーのタッチ操作も使用できます。

注意：音声操作に対応していない国や地域があります。この機能は、お住まいの地域でSonosが音声サービスに対応次第、ご利用いただけます。



>||  
再生/一時停止  
1回押す

>||  
グループ化  
長押ししてSonos製品をグループ化します。

🔊  
マイク  
ワンタッチで、音声アシスタントとマイク関連の機能を起動します。

:: >|| ::  
音量  
左を押すと下がり、右を押すと上がります。

🔊 → || → ::  
次のトラック  
右へスワイプ

:: ← || ← 🔊  
前のトラック  
左へスワイプ

ご注意：サウンドバーを置く際は、タッチ操作部が上になるようにしてください。

# Arc

## English – Set Up

1. **Connect the audio and power cables.** Connect the HDMI cable from Sonos Arc into the ARC or eARC port on your TV and plug in the power cord. Make sure your TV is on.
2. Download the Sonos App. Already have Sonos? Open the Sonos app and tap Add, or go to Settings > System > Add Product.
3. **At a glance. Play / Pause;** Single press. **Group;** Press and hold to group Sonos products. **Microphone;** Press for voice assistants and microphone-related features. **Volume;** Press left to decrease, right to increase. **Next Track;** Swipe right. **Previous Track;** Swipe left.

# カスタマーサポート

カスタマーサポート  
sonos.com/support

ユーザーガイド  
sonos.com/guides/arc

ご利用規約、使用許諾契約  
www.sonos.com/legal/terms-of-use

Terms of Use, License and Warranty  
www.sonos.com/legal/terms-of-use

© 2021 Sonos, Inc. All rights reserved. Sonos®, および Sonos Arc は、Sonos, Inc. の商標または登録商標です。\*Sonos は米国特許商標庁登録済みです。

© 2021 Sonos, Inc. All rights reserved. Sonos®, and Sonos Arc are trademarks or registered trademarks of Sonos, Inc. \*Reg. U.S. Pat. & TM Off.



640-00810-A