

# 1

## 電源コードを 接続する



電源

Sonos One SLの設置位置を決めて、  
電源コードを接続します。

# 2

## Sonosアプリを ダウンロードする




ダウンロード済みの場合

Sonosアプリを開き、  
[設定]>[システム]>[製品を追加する]  
をタップします。

# 操作ガイド

Sonosアプリでコンテンツを再生、  
コントロールするか、  
Sonos One SL本体からもタッチ  
操作できます。



>||  
再生 / 一時停止  
1回押す

>||  
グループ化  
長押ししてSonos製品をグルー  
プ化します。

::  
音量  
左を押すと下がり、  
右を押すと上がります。

:>||>::  
次のトラック  
右へスワイプ

::<||<:  
前のトラック  
左へスワイプ

# One SL

## English - Set Up

1. **Connect the power cord.**  
**Power** - Choose a location for your One SL and plug it in.
2. Download the Sonos app.  
Already have Sonos? Open the Sonos app and tap **Settings > System > Add Product.**

**At a glance.** Play and control your content using the Sonos app or the touch controls on your One SL. **Play / Pause** - Single press. **Group** - Press and hold to group Sonos products. **Volume** - Press left to decrease, right to increase. **Next Track** - Swipe right. **Previous Track** - Swipe left.

# カスタマーサポート

カスタマーサポート  
sonos.com/support

ユーザーガイド  
sonos.com/guides/onesl

ご利用規約、使用許諾契約  
www.sonos.com/legal/terms-of-use

Terms of Use, License and Warranty  
www.sonos.com/legal/terms-of-use

© 2021 Sonos, Inc. All rights reserved. Sonos®, Sonos One SLおよびOne SLは、Sonos, Inc.®の商標または登録商標です。Sonosは米国特許商標庁登録済みです。

© 2021 Sonos, Inc. All rights reserved. Sonos®, Sonos One SL, and One SL are trademarks or registered trademarks of Sonos, Inc. ®Reg. U.S. Pat & TM Off.



640-00798 - A