

1

電源コードを
接続する



電源

Sonos Oneの設置位置を決めて、
電源コードを接続します。

2


Sonosアプリを
ダウンロードする



ダウンロード済みの場合

Sonosアプリを開き、
[設定]>[システム]>[製品を追加する]
をタップします。

操作ガイド



Sonosアプリや音声操作でコンテ
ンツを再生、コントロールするか、
Sonos One本体からもタッチ操作
できます。

注：音声操作は、一部の国では未対応です。この機能は、お住まいの地域でSonosが音声サービスに対応次第、
ご利用いただけるようになります。

>||
再生 / 一時停止
1回押す

>||
グループ化
長押ししてSonos製品をグルー
プ化します。

マイク
ワンプッシュで、音声アシスタントと
マイク関連の機能を起動します。

音量
>||
左を押すと下がり、右を押すと上がります。

次のトラック
右へスワイプ

前のトラック
左へスワイプ

One

English - Set Up

1. **Connect the power cord.**
Power - Choose a location for your One and plug it in.
2. Download the Sonos app.
Already have Sonos? Open the Sonos app and tap **Settings > System > Add Product.**

At a glance. Play and control your content using the Sonos app, your voice, or the touch controls on your One. **Play / Pause** - Single press. **Group** - Press and hold to group Sonos products. **Microphone - Press for voice assistants and microphone-related features.** **Volume** - Press left to decrease, right to increase. **Next Track** - Swipe right. **Previous Track** - Swipe left.

カスタマーサポート

カスタマーサポート
sonos.com/support

ユーザーガイド
sonos.com/guides/one

ご利用規約、使用許諾契約
www.sonos.com/legal/terms-of-use

Terms of Use, License and Warranty
www.sonos.com/legal/terms-of-use

© 2021 Sonos, Inc. All rights reserved. Sonos®, Sonos OneおよびOneは、Sonos, Inc.®の商標または登録商標です。Sonosは米国特許商標庁登録済みです。

© 2021 Sonos, Inc. All rights reserved. Sonos®, Sonos One, and One are trademarks or registered trademarks of Sonos, Inc. ® Reg. U.S. Pat & TM Off.



640-00797 - A