

Sub

Quickstart Guide


1 Set up your Sonos system

Make sure the Sonos product you plan to use with Sub is already set up.




2 Place Sub on the floor and plug in the power cord

Standing up or lying flat. Wherever it fits best.



3 Add Sub to your Sonos system

Open the Sonos app and choose **Settings > System > Add Product**.



When prompted, press and release the Join button to add Sub to your Sonos system.

Need help?

Sonos App: Help & Tips

Website: sonos.com/support

Twitter: @SonosSupport

Email: support@sonos.com

Product User Guides:
sonos.com/guides

SONOS®

© 2020 Sonos Inc. All rights reserved.
Sonos and Sub are trademarks or registered trademarks of Sonos, Inc.
Sonos Reg U.S. Pat & TM off.

640-00661 Rev A



640-00661

Dansk – Kom hurtigt i gang

1. Opsæt dit Sonos-system. Sørg for, at Sonos-produktet, som du har planer om at bruge sammen med din Sub, allerede er konfigureret.
2. Placér Sub på gulvet og tilslut strømkablet. Sub kan stå eller ligge ned. Hvordan det nu passer bedst.
3. Føj Sub til dit Sonos-system. Åbn Sonos-appen og vælg **Indstillinger > System > Tilføj produkt**.

Deutsch – Kurzanleitung

1. Richte dein Sonos System ein. Stelle sicher, dass das Sonos Produkt, das du mit dem Sub nutzen möchtest, schon eingerichtet ist.
2. Stelle den Sub auf den Boden und schließe ihn an den Strom an. Kann aufrecht stehend oder flach liegend platziert werden. Wo und wie es am besten passt.
3. Füge den Sub deinem Sonos System hinzu. Öffne die Sonos App und wähle **Einstellungen > System > Produkt hinzufügen**.

Español - Guía de inicio rápido

1. Configura tu sistema Sonos. Asegúrate de que el producto Sonos que vas a usar con Sub ya está configurado.
2. Coloca Sub en el suelo y enchufa el cable de alimentación. En vertical o en horizontal, como mejor te convenga.
3. Añade Sub a tu sistema Sonos. Abre la app Sonos y selecciona **Ajustes > Sistema > Añadir producto**.

Français – Guide de démarrage rapide

1. Configurez votre système Sonos. Assurez-vous que le produit Sonos que vous comptez utiliser avec votre Sonos Sub est déjà installé .
2. Placez votre Sub au sol et branchez le câble d'alimentation. Installez-le debout ou à plat, en fonction de ce qui vous convient le mieux.
3. Ajoutez votre Sub à votre système Sonos. Ouvrez l'application Sonos et allez dans **Paramètres > Système > Ajouter un produit**.

Italiano – Guida rapida

1. Configura il tuo Sonos System. Assicurati che il prodotto Sonos che intendi utilizzare con il Sub sia già configurato.
2. Posiziona Sub sul pavimento e collega il cavo di alimentazione alla presa elettrica. In verticale o in orizzontale, mettilo dove meglio credi.
3. Aggiungi Sub al tuo Sonos System. Apri l'app Sonos e vai su **Impostazioni > Sistema > Aggiungi prodotto**.

Nederlands - Snelstartgids

1. Stel je Sonos-systeem in. Controleer of het Sonos-product dat je wilt gebruiken met Sub al is ingesteld.
2. Plaats Sub op de grond en stop de stekker in het stopcontact. Sub kan staan of liggen. Kies wat je het beste uitkomt.
3. Voeg Sub toe aan je Sonos-systeem. Open de Sonos-app en kies **Instellingen > Systeem > Product toevoegen**.

Norsk – Hurtigstartveiledning

1. Konfigurer Sonos-systemet. Pass på at Sonos-produktet du skal bruke med Sub, allerede er konfigurert.
2. Plasser Sub på gulvet, og plugg inn strømedningen. Sub kan plasseres stående eller liggende. Der den passer best.
3. Legg Sub til i Sonos-systemet. Åpne Sonos-appen, og velg **Innstillinger > System > Legg til produkt**.

Português – Guia de início rápido

1. Configurar seu sistema Sonos. Confirme que o produto Sonos que você pretende usar com o Sub já está configurado.
2. Coloque o Sub no chão e ligue o cabo de alimentação. Na posição vertical ou horizontal, a que for mais adequada.
3. Adicionar o Sub ao seu sistema Sonos. Abra o aplicativo Sonos e **selecione Configurações > Sistema > Adicionar produto**.

Svenska – Snabbstartsguide

1. Installera ditt Sonos-system. Kontrollera att Sonos-produkten som du planerar att använda med Sub redan är installerad.
2. Placera Sub på golvet och koppla in strömsladden. Stående eller liggande. Välj det som passar bäst.
3. Lägg till Sub i ditt Sonos-system. Öppna Sonos-appen och välj **Inställningar > System > Lägg till produkt**.

Polski — Skrócona instrukcja obsługi

1. Skonfiguruj system Sonos. Upewnij się, że produkt Sonos, którego chcesz użyć z Sub, został już skonfigurowany.
2. Umieść Sub na podłodze i podłącz przewód zasilający. W pozycji pionowej lub leżącej — jakkolwiek pasuje najlepiej.
3. Dodaj Sub do systemu Sonos. Otwórz aplikację Sonos i wybierz **Ustawienia > System > Dodaj produkt**.

SONOS®

© 2020 Sonos Inc. All rights reserved.